



Manual de instrucciones




1 Compruebe los artículos después de recibirlos

Antes de la instalación, compruebe que ha recibido todo el contenido del paquete.




2 Conecta con el espejo.

Toma el enchufe macho del sensor y conéctalo al enchufe hembra del espejo.




3 Coloque el sensor debajo del espejo.

Coloque el sensor debajo del espejo.



4 Conéctate a la fuente de alimentación.

Toma el extremo hembra del sensor y conéctalo a la fuente de alimentación. A continuación, enchufa la fuente de alimentación para llevar energía al espejo.



5 Ajustar a su preferencia

Cambia la sensibilidad y el tiempo de retardo según tus necesidades.